



即時發佈

推出“幻影黑” – 處理器散熱器

極限級英特爾和 AMD 中央處理器散熱器 散熱率高達 200W

香港 2017 年 8 月 15 日

散熱解決方案專家 GELID Solutions 為英特爾和 AMD 處理器推出最新的極致性能 CPU 散熱器。幻影黑是 GELID Solutions 遊戲玩家系列的產品。

幻影頂級冷卻技術超前於其他高端處理器散熱器。先進的雙塔散熱器具有降低的氣流阻力和獨特的雙層混合的 3 根超大 8mm 導熱管和 4 根優化的 6mm 導熱管能提供最極致的散熱性能。此外，高級黑鎳鍍層增強了散熱片每塊鰭片的熱傳遞，並提高了耐久性。既完整又緊湊的設計，高兼容性便於安裝於各種類型尺寸的計算機機箱。完全支持發熱率超過 200W 的處理器，使幻影成為專業玩家和超頻者的專業冷卻解決方案。

配搭改進的 120mm 風扇與智能 GELID PWM (脈衝寬度調制) 控制配合散熱器。新的雙層風扇葉片技術於低速時有效分配氣流，重新設計的 PWM IC 消除了任何咔嗒聲。智能 GELID PWM 曲線持續保持風扇靜音，但在需要額外冷卻時加速。提供 3 組風扇安裝座，可以安裝第三個風扇 (另購)，以進一步提高冷卻器性能。此外，獲獎的高性能 GC-Pro 導熱膏已經包含在包裝中。增強背板適用於多個 AMD 處理器平台 AM2 · AM2 + · AM3 · AM3 · AM4 + · FM1 · FM2 和 Intel 處理器平台 LGA 775, 1366, 1155, 1156, 1150, 1151 的主板。

散熱器符合 RoHS 和 WEEE 標準，並帶有 5 年保修。

“幻影黑”是超頻的心臟。先進的極限級散熱技術，增強的兼容性和對散熱率的支持超過 200W，這使得它完全適合 AMD 和英特爾的最新頂級性能處理器”，GELID Solutions 銷售總有限公司監 Gebhard Scherrer 說。

幻影黑已經上市，建議零售價為 47.30 美元 或 39.99 歐元。

如對本公司的產品有興趣，可透過電郵向我們查詢。

如欲瞭解更多相關資料，請瀏覽網址：www.gelidsolutions.com

請聯絡

Mr. VC Tran

vc.tran@gelidsolutions.com

+852 8125 7538

關於 **GELID Solutions Ltd**

GELID Solutions Ltd 是以香港為基地，由瑞士管理層領導的系統散熱方案公司，公司業務主要是針對高階的電腦玩家及靜音用家的需求，設計及生產創新的靜音高效能 *CPU / VGA* 散熱器、電腦機箱、散熱風扇、導熱膏及充電器及其他電腦硬件。

www.gelidsolutions.com